

使用小貼士

1. Xplore G18 第一次使用時，必須要注意的事項

一) 徹底清洗數據

用戶在第一次使用時，為確保記憶體中沒有不正確的數據而使手機產生問題，用戶必須要對手機做一次徹底的數據清洗，步驟如下：

- 裝上電池，手機會自行啟動，不要管它。
- 把手機左下方的筆取出。
- 用手指按下手機頂上的“開關鍵”不放。
- 用筆尖在手機右側的“復位按鈕小孔”按一下。



- 直至看到 Palm POWERED 的圖像才放開“開關鍵”。



- 你會看到以下板面，這時請按“上鍵”來初始化記憶體。如果你得不到這個板面，煩請重複以上 1 至 5 的步驟，直至得到這個板面。



- 手機會繼續啟動過程直至以下板面。如果你得不到這個板面，表示你在按上鍵的時候有所偏差，煩請重複以上 1 至 6 的步驟，直至得到這個板面。



- 按照板面上的指示操作，直至把時區，日期和時間設定好以後，便可以按主目錄鍵，完成整個啟動過程。



二) 確保後備電池有足夠的電量

完成上述過程後，不可立即把主電池取出，因為後備電池還沒有充足的電量。後備電池是用來確保你的資料在主電池取出後的數分鐘內不會失去，以及系統數據不會錯亂。

後備電池是靠主電池或充電器來充電的，首次充電要一小時。如果你在這一個小時之內取出了主電池，煩請你在再次插上主電池的時候，重複“徹底清洗數據”的步驟來正確地啟動手機。

還有，在取出電池之前，請先按“開關鍵”來關閉螢幕，這樣做可以延長保存資料的時間。

2. 第一次使用 G18 時，G18 需要用較長時間閱讀 sim 卡，在這段期間，請不要拔出電池。
3. 請不要在 G18 運作時突然拔出電池，應長按電源開關鍵，直至確認完全關閉 G18 後才可拔出電池
4. 在拔出電池後，G18 內設的後備電池可支援大約 5 分鐘，如在 5 分鐘內未能補充電源，除已在快閃記憶體備份的數據外，一切資料會被刪除
5. 如果已拔出電池，並立即放回電池，資料是不會丟失。這時，後備電池亦正同時處於充電狀態，切記不要再拔出電池，否則會導致至系統不穩而熒光幕閃動，而須重設系統
6. 一般而言，G18 可相容 Palm OS 4.1 的軟件，但由於系統是開放式的，偶然有些軟件未能完全相容，遇到這種情況，可以重設系統，如仍未能解決，可重設回出廠設定(步驟請參看簡明手冊附件 IV)，然後把有關軟件刪除。
7. 如未能與電腦同步傳輸，請確定串口(COM Port)是否適用及被佔用。然後，查看電腦上已安裝及啟動的軟件是否不能相容 G18，一般而言，停用有關軟件便可解決
8. 請緊記，為免丟失重要資料，請經常與電腦同步，或使用數據備份軟件。
9. G18 在出廠時已預設各移動網絡營運商之 GPRS 設定，一般而言，毋須設定便可自動連接，如有問題，可找所屬移動網絡營運商核對有關資料

10. 座充是會檢測電量，假如電池中尚餘一定電量，則座充的綠燈便會亮起而不進行充電，因此必須把插頭拔出，然後插回座充，這時紅燈便會亮起開始充電，直至充滿後，綠燈便會再次亮起，表示充電完成。
11. 如想把照片傳入 G18，請用桌面軟件 – Album Desktop，如用紅外線傳輸，則必須在 320 X 240 之內，如必須把超過 320 X 240 之照片導入，則請用 Album Desktop 作轉換便可